

NOTICE DE PROGRAMATION SIMPLIFIEE V2 SIRMO-DIGIT SUR KIT MIG80/S

Pour ouvrir et fermer les 2 vantaux (ouverture totale):

	Opérations a effectuer	Signalisation
Opérations a effectuer sur le clavier	Taper # 9 9 9 9 9 #	1 bip + L1 et L2 pendant 1.5 sec
	Taper 2 #	2 bip + L2 allumé
	Taper 1 #	1 bip de 1 sec + L2 allumé
	Taper 1 puis le code secret à 4 chiffres et #	1 bip de 1 sec + L2 allumé
	Répéter 1 puis le code secret à 4 chiffres et #	1 bip de 3 sec + L1 et L2 allumés = OK
sur la carte électronique	Appuyer pendant 2 secondes sur le bouton -	L0 et L1 s'allument
	Appuyer sur SET	L1 et L5 clignotent successivement
Opération a effectuer sur le clavier	Taper 1 puis le code secret à 4 chiffres pendant que L1 et L5 clignotent sur la carte électronique. Vous avez 10 s pour entrer le code.	Sur la carte électronique toute les voyants s'allument et s'éteignent lorsque le code est enregistré.
Votre code est programmé, pour ouvrir et fermer les 2 battants, taper 1 puis le code secret à 4 chiffres		

Pour ouvrir et fermer un vantail (ouverture piéton) :

	Opérations a effectuer	Signalisation
Opérations a effectuer sur le clavier	Taper # 9 9 9 9 9 #	1 bip + L1 et L2 pendant 1.5 sec
	Taper 2 #	2 bip + L2 allumé
	Taper 2 #	1 bip de 1 sec + L2 allumé
	Taper 2 puis le code secret à 4 chiffres et #	1 bip de 1 sec + L2 allumé
	Répéter 2 puis le code secret à 4 chiffres et #	1 bip de 3 sec + L1 et L2 allumés = OK
sur la carte électronique	Appuyer pendant 2 secondes sur le bouton -	L0 et L1 s'allument
	Appuyer sur +	L0 et L2 s'allument
	Appuyer sur SET	L1 et L5 clignotent successivement
Opération a effectuer sur le clavier	Taper 2 puis le code secret à 4 chiffres pendant que L1 et L5 clignotent sur la carte électronique. Vous avez 10 s pour entrer le code.	Sur la carte électronique toute les voyants s'allument et s'éteignent lorsque le code est enregistré.
Votre code est programmé, pour ouvrir et fermer 1 battant, taper 2 puis le code secret à 4 chiffres		

Attention : Si un ordre d'ouverture totale est donné pour ouvrir le portail, l'ouverture piéton ne fonctionne pas tant que le portail n'est pas refermer.

Inversement si un ordre d'ouverture piéton est donné pour ouvrir un vantail, l'ouverture totale ne fonctionne pas tant que le portail n'est pas refermer.

Changement de code :

Code « ouverture totale »

Opérations a effectuer sur le clavier	Taper # 9 9 9 9 9 #	1 bip + L1 et L2 pendant 1.5 sec
	Taper 2 #	2 bip + L2 allumé
	Taper 1 #	1 bip de 1 sec + L2 allumé
	Taper 1 puis le code secret à 4 chiffres et #	1 bip de 1 sec + L2 allumé
	Répéter 1 puis le code secret à 4 chiffres et #	1 bip de 3 sec + L1 et L2 allumés = OK

Votre nouveau code est activé et l'ancien est supprimé.

Code « ouverture piéton »

Opérations a effectuer sur le clavier	Taper # 9 9 9 9 9 #	1 bip + L1 et L2 pendant 1.5 sec
	Taper 2 #	2 bip + L2 allumé
	Taper 2 #	1 bip de 1 sec + L2 allumé
	Taper 2 puis le code secret à 4 chiffres et #	1 bip de 1 sec + L2 allumé
	Répéter 2 puis le code secret à 4 chiffres et #	1 bip de 3 sec + L1 et L2 allumés = OK

Votre nouveau code est activé , l'ancien est supprimé.

Cette notice est donnée a titre purement indicatif et ne saurait remplacer la notice du fabricant.